

- ペットボトル、パウチ容器、飲料缶(プルトップ)が楽に開けられます。
- 力の弱いお年寄りや小さなお子様、ツメを保護したい女性に便利です。
- ストラップ穴があるので携帯に便利です。

【使用方法】

●ペットボトルやパウチ容器に使う場合

表面を上にしてキャップに本体リング部をセットし、反時計回りに回します。
(本体リング部にキャップを少し押しつけながら回すと開けやすくなります。)

※空回りするときは、先端を下に押さえるようにして回してください。

※一部、口径が大きいため使用できないペットボトルがあります。



●飲料缶(プルトップ)に使う場合

プルトップの下に裏面の本体凹部を差し込んだまま、本体を上げて開けます。



【使用上の注意】

- 用途以外での使用はしないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 汚れがついた場合は、中性洗剤で洗ってください。
- たわし、または、みがき粉で磨くと、キズがつくおそれがあります。
- 煮沸・薬液・電子レンジでの消毒、食器洗い乾燥機の使用はしないでください。

この商品の品質でお気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592

お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間9:00～17:00

(土日祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan

MADE IN CHINA

原料樹脂 ABS 樹脂
耐熱温度 70℃