

取扱説明書

輪投げ(スタンダードタイプ)

このたびは弊社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
この製品を正しく使用していただくため、使用する前に本取扱説明書をお読みください。

※使用する方がいつでも見られるように必ず保管してください。

※管理者の方は使用する方へ本取扱説明書の注意事項をご指導してください。

※本製品の保証期間はご購入日より一年間です。万一、正しく使用し保証期間内に異常・破損が見つかった場合は無償で修理・交換致します。

※取扱説明書に準じない不適切な取扱いをした場合や下記の事項に該当する場合は、保証期間内であっても保証出来ない場合がございます。

- 無断で改造を行った場合
- 火災・水害など天災による場合
- 使用者の故意・過失による場合
- 指定された場所以外での使用
- 国内以外での使用

- 火災・水害など天災による場合
- 指定された場所以外での使用

-組立が必要な製品について-

梱包を開けたらすぐに製品に異常がないか、不足品がないかの確認を行ってください。製品には万全を期していますが、万一部品不足等がありましたら弊社お問い合わせ先までご連絡ください。

警告表示について

・本製品を使用するにあたっての注意事項になります。重要な内容となりますので下記の説明を読んで使用してください。

警告 使用方法を守らなかった場合、死亡・重傷など重大な事故につながることがあります。

- 指導者のもとで使用してください。
- 平たんな場所で安定した所に設置してください。
- 床面に傷がつかないよう、必要に応じてマットなどを敷いて使用してください。
- 本製品を使用する際は周囲の安全を確保し、リングを投げる場合は投球者の周囲から製品までの間に人がいない事を確認してください。
- 異常を感じただちに使用を中止し、修理・交換等の適切な処置を行ってください。

- 本来の目的以外の使用はしないでください。
- 本製品に乗ったりよりかかったり乱暴に扱ったり等しないでください。
- 本製品に重量物を載せたり、投げたり、強い衝撃を与えたたりしないでください。
- リングを引っ張ったり、角の尖った物を当てたり重量物を載せたりしないでください。
- 火気のそばに置いたり、使用したりしないでください。

基本ルール


各プレイヤーがリングを9投ずつ投げて入ったポールの数字が点数となります。
縦・横・斜めに一列揃つたら一列あたり30点(15点×2)となります。
すべての数字にリングが入るとパーフェクトで300点となります。
すべてのプレイヤーが投げて一番得点の高かったプレイヤーが勝者となります。

各部の名称・組立手順



[部品明細]

番号	名称	数量
①	本体ボード部	1
②	脚部ポール	2
③	得点ポール	9
④	リング三色各3本	9


[組立手順]




【手順1】①本体ボード部に③得点ポールを取付けします。【手順2】必要に応じて①本体部の裏面に②脚部ポールをゆるみがないよう9カ所取付けてください。【側面図】参照



【側面図】必要に応じて②脚部ポールを取り付け、角度・高さを調整して使用してください。



スタンドポールの破損原因になることがあります。



保管上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。
- 使用後は汚れをふき取り保管してください。
- 火気のそばに置かないでください。
- 無断で使用されないように管理者の方は、器具庫に収納するなど管理を徹底してください。

返品・交換について

- 製品の返品・交換については、製品到着後(二週間以内)までにご購入の販売店までご連絡ください。製品を使用している間、組立を行っている場合は返品をお受けできない場合がございます。
- 別注・廃番品などは使用・未使用に関わらず返品をお受けすることは出来ません。
- 初期不良品につきましては送料当社負担にて対応します。
- ご連絡がない返品につきましてはお受け出来ない場合がございます。

■ 本製品に関するご質問・お問い合わせ先 ■

電話・ファックスでのお問い合わせ
TEL:048-921-1211 FAX:048-921-1311 info@toeilight.co.jp

トエイライト株式会社
〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎5-24-11