

GRUS ボイス電波ソーラー腕時計 GRS004

スライド式バンドの調整方法

STEP1

中留を持ち上げて、留め具をゆるめる。



中留を画像の矢印の方向に持ち上げることで留め具のロックが解除され、バンドをスライド出来るようになります。

STEP2

ベルトをスライドさせて、サイズを調整する。



STEP3

中留をおろし、留め具を固定する。



写真のようにベルトが直角に垂れ下がった状態になっているかを確認してから中留をおろして下さい。