

微笑「ベストサポート手すり」

取扱説明書　　組立説明書　　保証書


このたびは、「ベストサポート手すり」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書には、製品の組み立て方と使い方、ならびに使用上の注意事項について記載しています。
使用者および介助者の方は、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られるところに大切に保管してください。


用 途	寝具からの起き上がりや、イスからの立ち上がりなどに利用できる屋内用手すりです。 手すり以外の用途には使用しないでください。
製 品	ベストサポート手すり　1  ベストサポート手すり　2  [単位：cm]
特 徴	5cm 間隔・3段階 で手すりの高さが調節できます。 ベースプレートが短いものと長いタイプがあります。

仕　様

ベストサポート手すり　1




ベストサポート手すり　2




品名	品番コード	TAISコード	重さ
ベストサポート手すり　1	６２５－０１０	０１２３５－０００２３	約１０.3kg
ベストサポート手すり　2	６２５－０２０	０１２３５－０００２４	約１４.8kg

部　品

組み立てを行う前に、部品の有無を確認してください。



付属品

部品名	六角レンチ(５mm)	六角レンチ(４mm)
		
サイズ	５mm	４mm
材質	スチール(黒染)	スチール(黒染)
入数	１本	１本


内容品

部品名		材質	ベストサポート手すり　1	ベストサポート手すり　2
手すり部	手すり	樹脂被膜(エラストマー)	１本	１本
	ジョイント	樹脂		
支柱		ステンレス	２本	２本
ベースプレート(小)		ステンレス	１枚	
保護マット(小)		ポリエステル生地	１枚	
ベースプレート(大)		ステンレス		１枚
保護マット(大)		ポリエステル生地		１枚
付属品			１セット	１セット


各サイズの手すり位置について

「ベストサポート手すり　1」とベストサポート手すり　2」はベースプレートの大きさと手すり部の取付位置が異なります。

ベストサポート手すり　1



ベストサポート手すり　2




[単位：cm]

組立方法

① 支柱の取付

支柱２本を支柱固定ねじで固定してください。




※高さ調節ねじの穴が向かい合い、警告シールと注意シールが利用者および介護者に見えるように取り付けてください。

② 手すり高さ調節ねじ取付


用途に合わせて手すり高さ調節ねじを取り付けてください。

・手すり高さ８０cm ： 上側の穴
・手すり高さ７５cm ： 下側の穴
・手すり高さ７０cm ： ねじ不使用




③ 手すり部差し込み

手すり部を支柱に差し込んで、手すり高さ調節ねじ又は底面に当ててください。手すり部の高さが左右同じになるようにしてください。




④ 手すり部固定

手すり部固定ねじを締めて手すり部を固定してください。



⑤ 保護マット取付

保護マットのミシン目に従って支柱部用穴を空け、手すり部用の切れ目を入れます。
保護マット裏側の剥離フィルムをはがし、上からかぶせるように取り付けます。



※収納する場合は組立手順の逆の操作をしてください。


使用例

本製品は以下のような場面でご使用ください。

～ベッドでのご使用～

ベッドサイドでの起き上がりや立ち上りを補助します。


使用する方の肩口付近でベッドフレームに当てて設置してください。
「ベストサポート手すり」をベッドと平行に、隙間のないように設置してください。



～布団でのご使用～

布団からの起き上がりや立ち上がりを補助します。


ベースプレートの半分を敷布団の下に差し込んで設置してください。
「ベストサポート手すり」を敷布団と平行に設置してください。



～玄関でのご使用～

玄関での靴の脱着や座り動作を補助します。


ベースプレートの上に立ったまま使用できる位置に設置してください。



～椅子でのご使用～

椅子からの立ち上がりや座り動作を補助します。

ベースプレートに椅子の脚が乗らない位置に設置してください。



使用上のご注意

ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。
ご使用の前に必ず読んでいただき、理解した上でご使用いただきますようお願い申し上げます。

警 告	誤った取り扱いをすると、生命にかかわる傷害や物的損害を招くおそれがあります。
注 意	誤った取り扱いをすると、軽度の傷害や物的損害を招くおそれがあります。

取扱い上のご注意

警 告	・製品は、寝具からの起き上がり、イスからの立ち上がりなどの動作のサポートのための手すりです。それ以外の用途で使用しないでください。 ・手すりを引き抜く方向や水平方向に力を加えないでください。 ・ベースや手すりフレームが濡れた状態で使用しないでください。 ・子どもを遊ばせる遊具として使用しないでください。 ・また、手すりフレームに頭や手足を入れないでください。 ・製品は１人用です。２人以上同時に使用しないでください。 ・改造や加工をしないでください。
注 意	・移動させる場合は、ベースプレート部を持ってください。 ・結露した場合は、乾いた布などで拭き取ってください。 ・定期的に点検を行い、ガタつきやねじのゆるみ、部品の破損がないことを確認してください。 ・製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の屋内で保管してください。

使用上のご注意

警 告	・ご使用の際は介助者が利用者の状態（安全に使用できる状態にあるか）を確認してください。 ご使用になる方の健康状態や体調が変化した場合には、医師や介護士などの専門員に相談してください。ご使用の際は介護者が付き添って使用することをお薦めします。ご使用に合わない場合は直ちにご使用をおやめください。 ・予測できない行動をとる、自力で危険な状態から回避することができない方は使用しないでください。 ご使用される方の心身の状態や利用環境により、手すりフレームの隙間に身体の一部を入れる可能性があり、場合によっては生命に関わる重大な事故につながる恐れがあります。 自力で危険な状態から回避することができない利用者の方につきましては、ご使用を控えてください。 ※重度者（特に介護度３・４・５）の方が利用する場合は、直ちに使用をやめ、医師や介護士、ケアマネージャーなどの専門家に相談し、適切な処置を受けてください。
注 意	・平らで平行な場所に設置してください。 ・設置後、ガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れがないことを必ず確認してください。 ・また、固定式でないため設置後の安定性にもご注意ください。 ・支柱に貼り付けている警告ラベル、注意ラベルが見える方向で使用してください。 ・ご使用の際は幼児が近付かないようにしてください。 ・介助者が必要な方が使用する場合は十分ご注意ください。

保管方法

直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内で保管してください。
高温多湿の場所で保管しますと、変色、変形やジョイント部が外れる原因となります。

お手入れの方法

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。
汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、最後に乾拭きしてください。



以下のものは使用しないでください。

・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤
・シンナー、油類などの有機溶剤
・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ

製品を傷つけるものを使用しないでください。
変色、劣化の原因になり製品が破損するおそれがあります。

消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
アルコール清拭消毒、逆性石鹸清拭消毒などを推奨します。



以下のものは使用しないでください。

・オゾンガス
・ホルムアルデヒドガス

保 証 書

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。
お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に破損や故障をした場合に本保障書記載内容により無料修理致します。

1．下記に該当する場合は、保証期間内でも有料修理になります。
　1）使用上の誤りや不注意、改造、修理などによる故障または損傷。
　（本来の用途以外で使用した場合，耐質量を超えた使用や設置ミス等の誤使用）
　2）弊社が示す説明書に基づいた組立て、施工、維持管理を行わなかった場合の故障または損傷。
　3）時間の経過や部品の消耗などによる不具合。
　4）火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガス害、異常電圧など天災地変による故障または損傷。
　5）お買い上げ後の移動や落下などによる故障または損傷。
　6）その他、製造者の責任でない原因や製造者以外の故意・過失によると判断される故障または損傷。
　7）本保証書のご提示がない場合。
　8）本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2．本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
3．本保証書は日本国内においてのみ有効です。
　This warranty is valid only in Japan.

<個人情報の取扱いについて>
1）保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動やその後の安全点検活動のために利用いたします。
　本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
2）修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

お買い上げ日　　年　　月　　日	お客様
保証期間　　1年間	ご住所　〒
品　名	
販売店	ご芳名 TEL

上表に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

修理・お取扱いなどのご相談は、まずお買い上げの販売店にお申し付けください。

※商品の改良のため、仕様や外観、価格は予告なく変更する場合があります。

13.07

株式会社シコク
http://www.sk-shikoku.co.jp

本　社　工　場　〒769-2402　香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879)42-1111 ㈹　FAX (0879)42-1112
東　京　支　店　〒130-0012　東京都墨田区太平1-2-11 朝日ビル3F
TEL (03)6847-9371 ㈹　FAX (03)6847-9372
名古屋営業所/物流センター　〒475-0836　愛知県半田市青山7-6-9
TEL (0569)22-4818　FAX (0569)22-4819